



T802 LC
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для коммерческого использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажер в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача

кислорода;

- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Будьте осторожны при подходе к тренажеру и спуске с него.

ОСТОРОЖНО! Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Инструкция по заземлению

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае сбоя или поломки заземление создает путь для электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара током. Тренажер оснащен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Он должен подключаться к соответствующей розетке, установленной и заземленной с соблюдением действующих нормативов. Несоблюдение данных инструкций может привести к утрате гарантии.

ОСТОРОЖНО! Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку.

ТРЕНАЖЕРЫ, РАССЧИТАННЫЕ НА СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 120 вольт

Тренажеры Matrix 120 рассчитаны на использование в сети с номинальным напряжением 120 вольт и кольцевое заземление. Беговая дорожка должна подключаться к розетке стандарта NEMA5-20R, имеющей ту же конфигурацию, что и вилка. Использование адаптера для подключения тренажера не допускается.

ТРЕНАЖЕРЫ, РАССЧИТАННЫЕ НА СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 вольт

Тренажеры Matrix 220 рассчитаны на использование в сети с номинальным напряжением 220 вольт и кольцевое заземление. Беговая дорожка должна подключаться к розетке стандарта NEMA6-20R, имеющей ту же конфигурацию, что и вилка. Использование адаптера для подключения тренажера не допускается.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 С;
2. влажность: 50 -75%;
3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Настройка оборудования


ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажера, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

ЧИСТКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит ваши обращения в сервисную службу до минимума. Для этого мы рекомендуем вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия попадания посторонних предметов, пыли и грязи в тренажер.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей.

Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ (ЕЖЕДНЕВНО)

Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер.
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца.
- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колёсики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван.

- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие части тренажера из-за нарушения центровки.

- Убедитесь, что тренажёр находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 50 см).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой:

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении(для складных моделей).
- Переместите тренажер в другое место.
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой.
- Поставьте тренажер обратно.
-

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера.
- Выключите беговую дорожку и подождите 1 минуту.
- Снимите кожух двигателя. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут.
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек , чтобы удалить накопившийся пух или пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к преждевременному отказу электрических компонентов.
- Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей. Периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОММЕРЧЕСКИХ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК

В процессе эксплуатации беговой дорожки, происходит стирание и высыхание фрикционного слоя смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения

нового слоя смазки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- - сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины.
- - перегрев электродвигателя, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека.
- - отключение электродвигателя во время занятий.
- - появление текстовых или цифровых сообщений на дисплее консоли и остановка дорожки.
- - токовая нагрузка на электродвигатель более 5,5 Ампер (АС)

• Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна.

Дека беговой дорожки обрабатывается силиконовой смазкой на Заводе-Изготовителе.

-
- Изготовитель рекомендует проводить техобслуживание и смазку деки
- со следующей периодичностью:

- При эксплуатации тренажёра 12 часов в день- ежемесячно.
- При эксплуатации тренажёра 8 часов в день- каждые два месяца
- При эксплуатации тренажёра 4 часа в день- каждые три месяца.

• Нанесение слишком большого количества смазки, приводит к проскальзыванию переднего вала и бегового полотна.

• Если тренажёр не эксплуатировался более двух месяцев, перед началом эксплуатации необходимо смазать деку смазкой.

• Перед нанесением нового слоя смазки, необходимо очистить деку от грязи и остатков старого слоя смазки.

-
- Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра.
-

• В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.

• Регулярное техобслуживание не гарантирует, нормальную работу в течении гарантийного срока службы комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.) , если пользователями нарушаются

правила эксплуатации тренажёра .

Рекомендации по сборке

Не включайте тренажёр в сеть и не нажимайте кнопку Старт, не изучив рекомендации по настройке консоли и не выполнив все необходимые действия для её настройки под данную модель тренажёра.

При включении и перед запуском, убедитесь, что консоль настроена именно на вашу модель тренажёра иначе возможна поломка механизмов тренажёра при запуске.

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки прикладываемый или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера.

Сначала соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.


Тренажёр предназначен для коммерческого использования.

Сборка оборудования

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что все болты, шайбы и винты на месте, прежде, чем их затягивать.


ШАГ 1:

Откройте упаковку, выньте все детали и поместите основную раму на ровную поверхность.
(ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, не срезайте упаковочные ленты с основной рамы.)



ШАГ 2:

1. Обрежьте упаковочные ленты, когда основная рама будет установлена устойчиво.
(ПРИМЕЧАНИЕ. После этого основную раму больше не перемещайте.)
2. Соедините кабель консоли основания (74) с кабелем стойки консоли (73).
3. Зафиксируйте стойки консоли (2, 3) на основной раме (4) с помощью винта (55) и шайбы (32).
(ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, не затягивайте их плотно.)
4. Оденьте нижний кожух стойки консоли (56L / R) на стойки консоли (2, 3), как показано на рисунке соответственно.




ШАГ 3:

1. Сначала оденьте на стойки консоли (2, 3) верхние кожухи стойки консоли (61L / R), затем подключите кабель консоли (13) к кабелю стойки консоли (73), далее, закрепите раму консоли (60) на стойке консоли (2, 3) с помощью винта (55) и шайбы (32). Теперь затяните все винты, установленные ранее.


2. Присоедините верхний кожух стойки консоли (61L / R) к раме консоли (60) и плотно закрепите их винтом (9).

3. Зафиксируйте нижний кожух стойки консоли (56L / R) на основной раме (4) с помощью винта (12).




ШАГ 4:

Складывание тренажера: возьмитесь за место А, поднимите беговую поверхность в направлении стрелки, остановите подъем, когда вы услышите щелчок со стороны газового доводчика (43).



ШАГ 5:

Раскладывание тренажера: придерживая рукой беговую поверхность за место А, нажмите на позицию В, газового доводчика (43), ногой. Опустите беговую поверхность до положения С, далее беговая поверхность опустится в самый низ автоматически.




Список комплектующих частей


№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
1	Основная рама	1	46	Транспортировочное колесо	2
2	Левая стойка консоли	1	47	Заглушка	2
3	Правая стойка консоли	1	48	Ножка	2
4	Опорная рама	1	49	Винт М6*15	2
5	Беговое полотно	1	50	Заглушка	2
6	Дека	1	51	Винт М10*50	2
7	Винт М6*25	2	52	Заглушка	4
8	Винт М6*30	4	53	Рама наклона	1
9	Винт ST4*16	16	54	Двигатель наклона	1
10	Фиксатор	8	55	Винт М10*15	14
11	Приводной ремень	1	56L/R	Нижний кожух стойки	1 к.
12	Винт М5*8	6	57	Поручень	2
13	Кабель консоли	1	58	Быстрые клавиши	2
14 L/R	Заглушка	1 к.	59	Шайба Ф6	4
15	Винт М6*55	2	60	Рама консоли	1
16	Задний вал	1	61L/R	Верхний кожух стойки	1 к.
17	Опорное колесо	2	62	Ключ безопасности	1
18	Шайба Ф8*1.2	8	63	Пульсомер	2
19	Винт М8*40	3	64	Шайба Ф6*1.2	3
20	Боковая накладка	2	65	Накладка	4
21	Демпферная вставка	2	66	Ролик	2
22	Гайка М6	6	67	Рама ролика	2
23	Эластомер	2	68	Фиксатор ролика	2
24	Передний вал	1	69	Ось ролика	2
25	Винт М6*45	1	70	Д-образная ось	2
26	Плата управления двигателем	1	71	Втулка	2
27	Уплотнитель кабеля	1	72	С-образная втулка	4
28	Предохранитель	1	73	Кабель стойки консоли	1
29	Выключатель	1	74	Нижний кабель консоли	1
30	Кабель питания	1	75	Шайба Ф10	4
31	Винт М10*40	1	76	Перегородка	1

32	Шайба М10*1.2	18	77	Вставка	2
33	Гайка М10	4	78	Винт М4*8	4
34	Винт М10*55	1	79	Винт ST2. 9*9.5	8
35	Винт М10*35	4	80	Винт М4*8	4
36	Пружинная шайба Ф10	4	81	Винт М5*16	4
37	Шайба D8	4	82	Винт ST4*12	2
38	Гайка М10	4	83	Винт М8*25	1
39	Винт М8*40	1	84	Аудио разъем (опционально)	1
40	Двигатель	1	85	SD-карта / USB (опционально)	1
41	Кожух моторного отсека	1	86	Индуктивность (опционально)	1
42	Винт М8*45	1	87	Фильтр (опционально)	1
43	Газовый доводчик	1	88	MP3-кабель (опционально)	1
44	Винт М8*50	4	89	Динамик (опционально)	2
45	Гайка М8	10			

Схема тренажера в разобранном виде



Работа с консолью



ПРОГРАММЫ

Ручной режим, 18 предустановленных программ, 3 настраиваемые программы, жироанализатор.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Снимите ключ безопасности в любом тренировочном режиме, чтобы быстро остановить беговую дорожку. На дисплее отобразится «---», а так же звуковой сигнал «Би, Би» звучит непрерывно. Кнопки работают в этом состоянии. Когда ключ безопасности выключен, одновременно нажмите кнопку «PROG» + «MODE» в течение 3 секунд, это переключит

между метрической и имперской системами измерения.

Установите обратно ключ безопасности, дисплей перейдет в режим ожидания, дожидаясь ввода команд.

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

- START (СТАРТ): Начало работы беговой дорожки.
- PROGRAM: Используйте данную кнопку для выбора программы: ручной режим (manual mode), 18 предустановленных программ (P1 – P18), 3 Пользовательские программы (U1 – U3), программа жиранализатор (FAT).
- MODE: Нажмите кнопку для выбора вводимого целевого значения: Н-1 – обратный отсчет времени, Н-2 – обратный отсчет дистанции, Н-3 – обратный отсчет калорий.
- SPEED+ (СКОРОСТЬ +): Увеличивает скорость, время, расстояние, калории.
- SPEED-(СКОРОСТЬ -): Уменьшает скорость, время, расстояние, калории;
- INCLINE+ (УГОЛ НАКЛОНА +): Увеличивает угол наклона, уровень сложности;
- INCLINE-(УГОЛ НАКЛОНА -): Уменьшает угол наклона, уровень сложности;
- SPEED SHORTCUT KEY (КНОПКА БЫСТРОГО ДОСТУПА ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ): 2 км/ч, 5 км/ч, 8 км/ч, 10 км/ч, 14 км/ч, 16 км/ч, 18 км/ч.
- INCLINE SHORTCUT KEY (КНОПКА БЫСТРОГО ДОСТУПА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ УГЛА НАКЛОНА): 3%, 6%, 9%, 12%, 15%.

PROGRAM MODE (РЕЖИМ ПРОГРАММ)

РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА (TIME COUNTDOWN MODE)

- Нажмите кнопку MODE для выбора значения времени (обратный отсчет), на дисплее будет отображено “30:00”, возможный промежуток времени - 5-99 мин, используйте кнопки SPEED+/SPEED- , чтобы выбрать параметр времени.
- Нажмите START для начала движения беговой дорожки, движение будет осуществляться с минимальной скоростью. Нажмите SPEED для установления скорости, в окне времени начнется обратный отсчет установленного вами параметра. Когда на дисплее появится “0:00”, беговая дорожка автоматически выключится.

РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА РАССТОЯНИЯ (DISTANCE COUNTDOWN MODE)

- Нажмите кнопку MODE для выбора значения расстояния, на дисплее будет отображено 1.0 км, возможный промежуток расстояния - 1.0-99 км, используйте кнопки SPEED+/SPEED-, чтобы установить расстояние.

- Нажмите START для начала движения беговой дорожки, движение будет осуществляться с минимальной скоростью. Нажмите SPEED для установления скорости, в окне расстояния начнется обратный отсчет установленного вами параметра. Когда на дисплее появится “0:00”, беговая дорожка автоматически выключится.

РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА КАЛОРИЙ (CALORIE COUNTDOWN MODE)

- Нажмите кнопку MODE для выбора значения калорий, на дисплее будет отражено 50 Ккал, возможный промежуток количества калорий - 20-990 Ккал. Используйте кнопки SPEED+/SPEED- , чтобы установить параметр.
- Нажмите START для начала движения беговой дорожки, движение будет осуществляться с минимальной скоростью. Нажмите SPEED для установления параметра количества калорий, в окне калорий начнется обратный отсчет установленного вами параметра. Когда на дисплее появится “0 ”, беговая дорожка автоматически выключится.

ФИКСИРОВАННАЯ ПРОГРАММА (FIXED PROGRAM)

- Нажмите кнопку MODE и выберете 18 fixed program, в окне времени будет отображено “30:00”. Выберете интересующую вас программу. Промежуток времени 5-99 мин. Используя кнопки SPEED+/SPEED- установите время.
- Нажмите START для начала движения беговой дорожки, беговое полотно начнет двигаться в соответствии с установленной скоростью. Окно времени будет отображать обратный отсчет. Когда время закончится - 0:00, беговая дорожка прекратит движение. Во время движения вы можете нажимать кнопки SPEED для изменения скорости.

• ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

		Интервалы: установленное время/16 = время за интервал															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1	СКОРОСТЬ	1	3	3	7	7	5	5	5	7	7	5	5	5	5	3	2
	НАКЛОН	0	2	6	6	8	8	6	6	4	4	4	6	6	2	2	0
P2	СКОРОСТЬ	2	3	3	6	5	5	8	5	5	6	8	8	8	5	4	3
	НАКЛОН	0	3	9	9	9	2	2	8	8	4	1	1	4	4	4	0
P3	СКОРОСТЬ	2	3	5	5	7	7	8	5	5	5	3	3	8	8	4	3
	НАКЛОН	0	2	3	4	5	5	7	7	4	4	4	4	6	3	2	0
P4	СКОРОСТЬ	2	2	3	5	5	5	8	8	8	8	5	5	5	3	2	2
	НАКЛОН	0	3	6	6	6	9	9	9	9	9	9	6	6	6	2	0
P5	СКОРОСТЬ	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	9	8	7	5	4	3
	НАКЛОН	0	2	4	4	8	8	6	6	6	6	8	7	6	5	1	0

P6	СКОРОСТЬ	3	4	5	5	6	6	7	7	7	9	9	10	10	11	5	3
	НАКЛОН	0	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	5	5	3	3	0
P7	СКОРОСТЬ	3	4	9	4	11	4	10	4	9	4	8	4	11	5	3	2
	НАКЛОН	0	1	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	6	0
P8	СКОРОСТЬ	3	5	8	3	5	7	9	3	5	7	10	3	5	7	11	5
	НАКЛОН	0	3	8	8	3	3	7	7	3	3	6	6	3	3	5	0
P9	СКОРОСТЬ	3	7	9	4	7	10	4	7	11	5	7	12	4	7	12	5
	НАКЛОН	0	6	6	3	7	7	3	8	8	3	9	9	3	3	7	0
P10	СКОРОСТЬ	3	5	6	6	6	9	10	6	6	9	10	6	6	6	11	3
	НАКЛОН	0	7	7	7	5	5	5	8	8	8	8	8	8	4	4	0
P11	СКОРОСТЬ	4	5	7	9	10	11	9	6	8	9	10	10	11	9	6	5
	НАКЛОН	0	6	6	6	3	3	3	7	7	4	4	4	4	6	6	0
P12	СКОРОСТЬ	4	6	10	10	7	10	10	10	7	7	10	10	10	10	6	5
	НАКЛОН	0	8	8	6	9	9	5	5	8	8	8	4	4	4	4	0
P13	СКОРОСТЬ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	10	8	6	4	2
	НАКЛОН	0	1	2	3	4	5	6	8	7	6	5	4	3	2	1	0
P14	СКОРОСТЬ	2	4	6	8	10	12	12	11	12	11	10	9	8	7	5	3
	НАКЛОН	0	3	9	10	9	2	2	8	8	4	1	1	4	5	4	0
P15	СКОРОСТЬ	2	3	5	5	7	12	8	5	9	5	3	3	8	6	4	3
	НАКЛОН	0	2	3	4	5	5	7	7	4	4	8	4	6	3	2	0
P16	СКОРОСТЬ	2	4	6	8	10	8	6	4	4	6	8	10	12	8	6	2
	НАКЛОН	0	3	6	10	6	9	10	11	11	10	9	6	8	6	2	0
P17	СКОРОСТЬ	1	3	5	7	9	11	11	11	9	11	9	11	10	10	6	3
	НАКЛОН	0	2	4	4	8	8	6	6	6	6	8	7	6	5	1	0
P18	СКОРОСТЬ	3	4	5	5	10	11	7	7	10	9	9	10	12	11	5	3
	НАКЛОН	1	8	10	8	8	10	7	7	10	7	7	5	5	3	3	0

- Каждая программа имеет 16 интервалов, все установленное время равномерно распределяется на эти интервалы.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

В консоли есть возможность настроить программы для своих целей, таких программ может быть 3: U1, U2, U3.

Настройка пользовательской программы: Выберите одну из программ U1, U2 или U3, при помощи кнопки PROG. Используя SPEED+, SPEED-, установите время тренировки. Далее нажмите MODE, что бы подтвердить введенное значение и перейти к настройке

интервалов. Будет мигать первый интервал, нажатием SPEED+, SPEED- установите значение скорости, INCLINE+, INCLINE- установите угол наклона в текущем интервале, далее нажмите MODE, для перехода к следующему интервалу и так необходимо настроить все 16 интервалов.

BODY FAT (ЛИШНИЙ ВЕС)

- Нажмите кнопку BODY FAT и выберете режим body fat, затем нажмите MODE для выбора пола (F-1), используйте кнопки SPEED+/SPEED-;
- Нажмите кнопку MODE для подтверждения, затем введите значение возраста (F-2);
- Нажмите кнопку MODE для подтверждения, затем введите значение роста (F-3);
- Нажмите кнопку MODE для подтверждения, затем введите вес (F-4);
- Нажмите кнопку MODE для подтверждения.
- При наличии значения пульса, в окне BODY FAT будет отображаться значение (F-5).

F-1	Пол	01 (мужской)	02 (женский)
F-2	Возраст	10-----99	
F-3	Рост	100-----200	
F-4	Вес	20-----200	
F-5	FAT	≅ 19	Нехватка веса
	FAT	=(20--24)	Норма
	FAT	=(25--29)	Избыток веса
	FAT	≅ 30	Ожирение

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Поставщик: ООО «Неотрен», 115201 Россия, Москва, Каширский проезд, д.17 стр.9,

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

**Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: С160122, где 16 – год изготовления, 01 – месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.*

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Последнюю версию Руководства пользователя, а так же все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен»

www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

